READ BEFORE USE LIRE AVANT UTILISATION LEA ANTES DE USAR

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online

Rendez-vous sur www.hamiltonbeach.ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur – ainsi que nos délicieuses recettes et nos conseils

Visite www.hamiltonbeach.com (EE. UU.) o www.hamiltonbeach.com.mx (México) para ver otros productos de Hamilton Beach o para contactamos

Questions

Please call us - our friendly associates are ready to help. USA: 1.800.851.8900

Questions

N'hésitez pas à nous appeler – nos associés s'empresseront de vous aider.

CAN: 1.800.267.2826

Preguntas

Por favor llámenos — nuestros amables representantes están listos para ayudar.

EE. UU.: 1.800.851.8900 MEX: 01 800 71 16 100

Le invitarnos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato.

Hamilton Beach



Stack & Snap™
Food Processor
Robot culinaire
Procesador de
Alimentos

nglish2	
ançais 15	
spañol 29	K

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions.
- This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse base, motor, cord, or plug in water or other liquid.
- 6. Turn the appliance OFF(O), then unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- 7. Avoid contacting moving parts.
- 8. Do not operate any appliance with a damaged supply cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Supply cord replacement and repairs must be conducted by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Call the provided customer service number for information on examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- 10. Do not use your food processor if any part is broken.
- 11. Do not use appliance outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces, including stove.

- 13. Keep hands and utensils away from moving blade and disc while processing food to reduce the risk of severe personal injury and/or damage to the food processor. A rubber scraper may be used but ONLY when the food processor is not running.
- Blades are sharp. Handle cutting blades carefully when inserting or removing, emptying the bowl, and during cleaning. Store out of reach of children.
- 15. To reduce the risk of injury, never place cutting blade or disc on base without first putting bowl properly in place.
- Be certain lid is securely locked in place before operating appliance.
- Never feed food into food chute by hand. Always use the food pushers.
- 18. Do not attempt to defeat the lid interlock mechanism.
- Make sure the blade or disc has come to a full stop before removing lid.
- 20. To reduce the risk of injury, be sure to insert or remove blade and disc using hubs provided for this purpose. Use caution when removing blade and disc from the bowl, when emptying the bowl, and when cleaning.
- 21. Check that the appliance is OFF (O) before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF (O); then remove plug from wall outlet. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
- 22. Be sure to turn switch to OFF (O) position after each use. Always use the pushers to clear the food chute. When this method is not possible, unplug cord from outlet and disassemble unit to remove the remaining food.
- The appliance is not intended for commercial, professional, or industrial use. It is designed and built exclusively for household use only.

- Never use appliance for a longer period or with a larger amount of ingredients other than that recommended by appliance manufacturer.
- The maximum rating of this unit is based on using the chopping/ mixing blade. Using the slicing/shredding disc may draw significantly less power.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 27. Do not use appliance for other than intended use.

- 28. CAUTION! In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
- 29. Be careful if hot liquid is poured into the food processor bowl as it can be ejected out of the appliance due to a sudden steaming.
- Do not fill the bowl above the marked maximum fill line (or rated capacity) to avoid risk of injury due to damage to the cover or bowl.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Other Consumer Safety Information

This appliance is intended for household use only.

A WARNING Electrical Shock Hazard: This appliance is provided with a polarized plug (one wide blade) to reduce the risk of electric shock. The plug fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in or tripping over a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the appliance. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

To avoid an electrical circuit overload, do not use another highwattage appliance on the same circuit with this appliance.

Parts and Features

BEFORE FIRST USE: Unpack processor and remove protective covers from the blade and disc. Handle blade and disc carefully; they are very sharp. Wash all parts except base in hot, soapy water. Rinse; then dry.

To order parts:

Lid Latches

US: 1.800.851.8900

Canada: 1.800,267,2826 Mexico: 01 800 71 16 100

> Large Food Pusher

> > **MAX Fill Line**

Pusher

Small Food

Pour Spout Nonremovable
Motor Shaft

Food Chute

Food Chute

Base

Control Panel

Bowl

Chopping/Mixing Blade
Use to coarsely chop, grate, mince,
mix, or puree food.




Reversible Slicing/Shredding Disc Use to shred or to slice a variety of foods (such as cheese, carrots, onions, tomatoes, peppers, and cucumbers).


How to Use Chopping/Mixing Blade


A WARNING Laceration Hazard.

Handle blade carefully; it is very sharp. Make sure unit is turned OFF (O) and is unplugged.


NOTE: Operate using only one blade or disc at a time.








Place bowl on base. Make sure protective cover has been removed from blade to prevent damage and scratches to bowl. Carefully slide blade straight down onto the motor shaft.



Place lid on bowl, making sure to align the pour spout on the lid with the pour spout on the bowl.

NOTE: Unit will not work unless latches on bowl are locked. Do not force latches to close.




Place food pushers in food chute.


NOTE: Unit will not operate until large food pusher engages the protective interlock. Do not add food above the MAX fill line.

A WARNING Laceration
Hazard: Always use food pusher
to feed food into the chute.
NEVER PUSH FOOD THROUGH
CHUTE WITH HANDS OR
OTHER OBJECTS.

How to Use Chopping/Mixing Blade (cont.)



Press desired function button.



When finished, press OFF (O) and unplug.




9

A WARNING Laceration Hazard: Always unplug unit before removing lid.



Carefully remove blade from motor shaft.







How to Use Reversible Slicing/Shredding Disc


A WARNING Laceration Hazard.

Handle disc carefully; it is very sharp. Make sure unit is turned OFF (O) and is unplugged.

NOTE: Operate using only one blade or disc at a time.








Place lid on bowl, making sure to align the pour spout on the lid with the pour spout on the bowl.

NOTE: Unit will not work unless latches on bowl are locked. Do not force latches to close.

Place bowl on base. Make sure protective cover has been removed from disc to prevent damage and scratches to bowl. Carefully place disc onto motor shaft with desired side facing UP. ("SLICE" or "SHRED" is stamped on each side of the blade.)



For smaller, thinner foods: Put large food pusher into place. Place food into smaller open tube and use small food pusher to push food in.


NOTE: Soft cheese like mozzarella should be placed in the freezer for 30 minutes prior to processing to ensure it is firm enough for shredding.




For larger foods: Push large foods using large and small food pushers together. **NOTE**: Unit will not operate until large food pusher engages the protective interlock. Do not add food above the MAX fill line.

A WARNING Laceration Hazard: Always use food pusher to feed food into the chute. NEVER PUSH FOOD THROUGH CHUTE WITH HANDS OR OTHER OBJECTS.


How to Use Reversible Slicing/Shredding Disc (cont.)



Press desired function button.



When finished, press OFF (O) and unplug.






Always remove lid before removing bowl to avoid possible damage to the appliance.



Carefully remove disc from motor shaft.





Tips and Techniques

- For a more uniform consistency, start with pieces of food that are similar in size. Cut food into 1-inch (2.5-cm) pieces before processing with chopping/mixing blade and leave room in bowl for the food to be tossed around.
- This food processor is excellent to chop, mix, slice, or shred most foods. However, to maintain peak performance, do not use your food processor for the following: grinding grain, coffee beans, or spices; slicing frozen meats; kneading dough; or crushing ice.
- When chopping foods, pulsing on and off will produce the best results.
- Operating time will depend on quantity of food being processed. Most foods can be sliced, chopped, or shredded in seconds. If unit is operated continuously for an extended period of time, let the processor rest about 4 minutes before continuing.

- Do not puree or mash starchy vegetables like potatoes as they are easily overprocessed and will become gummy.
- To slice or shred cheese, use only firm cheese like Cheddar or Swiss that has been chilled for at least 30 minutes.
 Cheese should be processed immediately after being removed from the refrigerator.
 Soft cheese like mozzarella should be placed in the freezer for 30 minutes prior to processing to ensure it is firm enough for shredding.
- The reversible slicing/shredding disc has a slicing blade on one side and shredding teeth on the other. The name stamped on the blade, facing up, is the function selected. Place on motor shaft with desired cutting edge facing up.
- To julienne vegetables, slice and then remove from bowl. Restack the vegetables. Pack into food chute with slices vertical. Slice again to make matchstick-cut vegetables.

Processing Charts

Disc attachments are reversible and labeled. The label should face up for the desired function. When using disc attachments, do not process past the MAX LEVEL on the bowl.

ATTACHMENT	FOODS
Chopping/Mixing Blade	Chop: nuts, meat, garlic, onions, peppers, celery, herbs, bread (for crumbs), crackers Mince/Puree: vegetables, fruit Mix: salad dressings Puree: soups, sauces Grate: cheese, such as Parmesan (chilled)
Slicing Disc (slicing side facing UP)	Cucumbers, apples, mushrooms, carrots, potatoes, cabbage, tomatoes, pepperoni, peppers, radishes, firm cheeses (chilled)
Shredding Disc (shredding side facing UP)	Cabbage, potatoes, carrots, cheese (chilled)


For best results do not exceed the following amounts when chopping, mincing, or pureeing with the chopping/mixing blade. Leave some space in the bowl to allow ingredients to move for pulsing or blending.


TO PROCESS	
12 cups (2.8 L)	
3 pounds (1.4 kg)	
40 ounces (1.2 L)	
8 cups (1.9 L)	
7 cups (1.7 L)	

Care and Cleaning


A WARNING Electrical Shock Hazard.

Disconnect power before cleaning. Do not immerse cord, plug, or base in any liquid.






Wipe base, control panel, and cord with a damp cloth or sponge. If necessary, use a mild nonabrasive cleanser.



NOTE: If food particles get trapped in the back of the food chute above the handle, place area under running water to rinse pieces out before putting in the dishwasher.



DISHWASHER-SAFE

DO NOT use the "SANI" setting when washing in the dishwasher. "SANI" cycle temperatures could damage your product. All removable parts may also be cleaned in the sink with hot, soapy water. Use caution when washing chopping/mixing blade and slicing/shredding disc.

Visit www.hamiltonbeach.com for our complete line of products and Use and Care Guides – as well as delicious recipes, tips, and to register your product online!

Troubleshooting

PROBLEM

Unit does not operate on any speed or Pulse.

PROBABLE CAUSE

- Is the unit plugged in? Does the outlet work?
- is the lid latched in place? See "How to use" sections. Place iid on bowl, making sure to align the pour spout on the lid with the pour spout on the bowl.
- · sithe large food pusher in the chute? The large food pusher must be in place to operate
- s the food chute overfilled? Do not add food above the MAX fill line. The large food pusher must be in the food chute to operate.

Food is not sliced or shredded uniformly.

processed food to be irregulary sliced or shredded. Refer to the Food Processing Charts for recommended sizes and quantities.

• Is the lid latched in place? See "How to Use" sections. Place lid on bowl, making sure to align the pour.

Unit stops and will not come back on.

- spout on the lid with the pour spout on the bowl.
- is the outet still working? Check it by plugging in a working lamp or other appliance. You may have overloaded the circuit and blown a fuse or tripped the circuit breaker.

Packing too much food in the food chute or pushing too hard on the food pusher may cause the

- Turn unit OFF (O), allow to stand for 3 to 4 minutes, and then turn back on
- If none of these suggestions correct the problem, DO NOT attempt to repair the unit. Call the Customer Service number.

Unit has a burning smell

 There may be a residue left on the motor from the manufacturing process, causing a slight odor during initial use. This will go away if a strong odor or any visible smoke appears, unplug unit IMMEDIATELY and call the Customer Service number.

Motor seems weak.

 Are you using the recommended food size and quantity to be processed? Refer to the Food Processing Charts for recommended food sizes and speeds.

Cheese is not shredding well.

Cheese should be processed immediately after being removed from the refrigerator. Soft cheese like
mozzarella should be piaced in the freezer for 30 minutes prior to processing to ensure it is firm enough
for shredding.

Vegetables are not shredding or slicing.

 Store vegetables with high water content in the refrigerator prior to processing. Room-temperature vegetables are less firm and do not perform as well.

Food particles stuck in the back of the food chute above the handle

Prace back of the food chute under running water to rinse out the food before placing in the dishwasher

Recipes

Roasted Red Pepper Hummus

2 cloves garlic

2 green onions, white portion and half of green tops

1 can (15 oz./425 g) garbanzo beans (chickpeas), drained

1 jar (14 oz./397 g) roasted red peppers, drained

1/4 cup (59 ml) tahını (sesame paste), stirred 2 tablespoons (30 ml) lemon juice

2 teaspoons (10 ml) olive oil 1/4 teaspoon (1.3 ml) ground

Dash cayenne pepper Salt and pepper to taste Dash paprika

Pita chips or cut vegetables

Directions

- Using S-blade and with processor running, drop garlic cloves and onion into food chute.
- Add garbanzo beans, roasted red peppers, tahini, lemon juice, olive oil, cumin, cayenne, salt and pepper. Continue to process until smooth.
- 3 Place in serving bowl and garnish with paprika.
- 4. Serve with pita chips and/or vegetables. Refrigerate to store.

Serves: 4 to 6

Fresh and Spicy Salsa

1 onion, peeled 1 clove garlic

 hot pepper (jalapeno or finger hot), cored, seeded, and quartered

4 tomatoes, quartered

1/4 cup (59 ml) cilantro, packed 1/2 teaspoon (2.5 ml) cumin 1 tablespoon (15 ml) lime juice Salt and pepper to taste Hot sauce, optional

Directions

- 1 Using S-blade and with processor running, drop onton, garlic clove and hot pepper through the food chute and chop until finely minced. Scrape bowl as needed.
- Add tomatoes, cilantro, cumin, lime juice, salt and pepper Pulse until desired texture, scraping bowl as needed. Add hot sauce if desired

Serves: 6 to 8

Cilantro Butter

1 bunch cilantro 1 cup (237 ml) unsalted butter, softened Juice from one lemon Salt and pepper to taste

Directions

- Wash cliantro and separate leaves from stems. Combine butter and cliantro leaves in food processor. Blend until light and fluffy.
- 2. Add lemon juice, salt, and pepper to taste. Process to blend.
- Use for grilled dishes. Delicious with grilled salmon, swordfish or tuna. Refrigerate to store.

Serves: 4 to 6

Recipes (cont.)

Cajun Veggie Gratin

3 medium zucchini, sliced in food processor

1 red onion, sliced in food processor

6 plum tomatoes, sliced in food processor

2 teaspoons (10 ml) extra virgin olive oil

1 1/2 teaspoons (7.5 ml) Cajun seasoning

1 teaspoon (5 ml) salt

1 teaspoon (5 ml) freshly ground pepper

Cooking spray

1 cup (237 ml) bread crumbs

1/2 cup (118 ml) parmesan cheese, chopped finely in food processor

1/2 teaspoon (2.5 ml) Cajun seasoning

Directions

 Heat oven to 425°F (218°C). Spray 8-in. (20-cm) square baking pan with cooking spray.

2. Heat oil in large sauté pan over medium heat.

Add sliced zucchini and onion and sauté for 3 to 4 minutes until beginning to soften.

4. Add sliced tomatoes, Cajun seasoning, salt and pepper to pan.

 Sauté mixture, stirring gently, for 8 to 10 minutes until all vegetables are softened and heated through. Place vegetable mixture in prepared pan.

Combine bread crumbs, Parmesan cheese and Cajun seasoning Sprinkle evenly over top of vegetables.

7. Bake 15 to 20 minutes or until topping is brown and crispy.

Serves: 8

Bleu Cheese Dressing

1 clove garlic 8 ounces (227 g) blue cheese 1 cup (237 ml) mayonnaise 1/2 cup (118 ml) milk 1/2 cup (118 ml) sour cream 1/4 cup (59 ml) white vinegar 1 teaspoon (5 ml) Worcestershire sauce 1 teaspoon (5 ml) sugar 1/2 teaspoon (2.5 ml) salt 1/4 teaspoon (1.3 ml) black pepper

Directions

 Using S-blade and with processor running, drop garlic clove into the food chute and mince.

2. Add blue cheese and process for 10 seconds.

3. Add remaining ingredients. Process until blended, but still chunky.

Serves: 8 to 10

Cranberry Orange Relish

12 oz. (340 g) cranbernes (fresh with stems removed, or frozen)

1 cup (237 ml) sugar

1 small navel orange, washed, cut into wedges 3 tablespoons (44 ml) Grand Marnier 1 liqueur or orange fuice

Dash of ground cloves

Directions

1 Using S-blade, place cranberries, sugar, orange, Grand Marnier* or orange juice and cloves into the work bowl.

2. Process until cranbernes are almost smooth, yet a bit chunky.

3. Cover and refrigerate overnight.

Serves: 8 to 10

Limited Warranty

This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition.

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase in Canada and one (1) year from the date of original purchase in the U.S. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value.

This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1 800 851 8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers on your appliance.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Pour util ser un apparer electromenager, vous devez toujours prendre des mesures elémentaires de securité pour réduire le risqued'incendie, d'electrocution et ou de blessure corporelle, en particulier les mesures suivantes

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Cet appareil n'est pas destine à être ut lise par des personnes dont les capacités physiques, sensoriéles ou mentales sont reduites, ou manquant d'experience et de connaissance, sauf si elles sont êtro tement surve llées et instruites sur lut l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil ne devra t pas être utilise par des enfants. Garder l'appareil et son cordon nors de la portée des enfants
- Une surveillance etroite est requise pour tout appareil util sé près des enfants. Surveiller que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour eviter les risques d'électrocution, ne pas immerger la base, le moteur, le cordon et la fiche dans féau ou tout autre liquide.
- 6. Fermer l'apparei (O), puis le debrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de desassembler des pièces ou avant de le nettoyer. Pour le debrancher, tenir la fiche et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.
- 7. Éviter de toucher des pièces mobiles.
- 8. Ne pas faire fonctionner un apparei, électromenager avec un cordon ou une fiche endommagee, ou lorsque l'appare line fonctionne pas bien ou a été échappé ou endommagé d'une manière quelconque. Le remp acement et la reparation du cordon d'alimentation do vent etre faits par le fabricant, son agent de service ou toute personne qual fiée de façon a eviter tout danger. Appe er le numero de service a la clientele fourni pour des renseignements concernant l'examen, la réparation ou l'ajustement.
- L'utilisation d'accessoires non recommandes par le fabricant ou vendus par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 10. Ne pas utiliser votre robot cul naire si des pièces sont brisées
- 11. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

- 12 Ne pas laisser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes incluant la cuisinière.
- 13. Tenir les mains et les ustensiles éloignés de la lame et du disque en mouvement pendant la transformation des aliments pour éviter les blessures graves et les dommages au robot cul naire. Un racloir en plastique peut être utilise, mais UNIQUEMENT pendant l'arrêt du robot culinaire.
- 14. Les lames sont tranchantes Manipuler les ames de coupe avec soins pendant l'insert on ou e retrait, lors du vidage du bol et pendant le nettoyage. Ranger hors de la portee des enfants.
- 15. Pour ev ter les risques de biessures, ne jamais placer la ame de coupe ou un disque sur le socle sans avoir préa ablement installé le récipient correctement.
- 16. S'assurer que le couvercie est en place et bien verrouille avant de faire fonctionner l'appareil.
- Ne jamais introduire d'aliments dans l'entonnoir avec les mains Toujours utiliser les poussoirs.
- 18. Ne pas tenter de demonter le mécanisme de verrouil age
- S'assurer que la lame ou le disque cesse de fonctionner avant de retirer le couvercle.
- 20. Pour éviter les risques de blessures, s'assurer d'insta ler ou de retirer la lame et le disque en util sant les embouts fournis a cet effet. Faire preuve de prudence au moment de retirer la lame ou le disque du recipient, pendant le vidage du recipient et lors du nettoyage.
- 21. S'assurer que l'appare l'est OFF (O arrêt) avant de brancher la fiche dans la prise de courant. Pour débrancher, tourner la commande a et mettre a OFF (O arrêt) puis débrancher la fiche de la prise de courant. Pour débrancher, sais rila fiche et la retirer de la prise. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation.

- 22. S'assurer que le commutateur est en position OFF (O arrêt) après chaque utilisation. Toujours utiliser les poussoirs pour désobstruer l'entonnoir. Lorsque cette méthode est impossible, débrancher le cordon de la prise et démonter le récipient pour retirer les aliments coincés.
- 23. Cet appareil n'est pas conçu pour une uti isation commerciale, professionnelle ou industrielle. Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique.
- 24 Ne jamais prolonger le temps de fonctionnement de cet appareil ou utiliser des quantités d'aliments supérieures aux recommandations du fabricant.
- 25. La valeur nominale de cet appareil repose uniquement sur l'utilisation de la lame à hacher mélanger. L'utilisation du disque à trancher/râper exige est moins énergivore.
- 26 Ne pas placer sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique, ou dans un four chaud.

- N'utiliser cet appareil que pour les fonctions auxquelles il est destiné
- 28. ATTENTION! Afin d'éviter un danger découlant d'une réinitialisation accidentelle du rupteur thermique, se dispositif ne doit pas être alimenté par l'entremise d'un appareil de connexion externe, comme une minuterie, ou connecté à un circu t qui est régulièrement mis sous et hors tension par le service public.
- 29. Soyez prudent lorsque vous versez un liquide chaud dans le bol du robot cu maire, car il peut éclabousser hors de l'appareil en raison de la production d'une vapeur soudaine.
- 30. No llene el tazón por encima de la linea de Tenado máximo marcada (o de la capacidad nominal) para evitar el riesgo de lesiones por daños en la cubierta o en el tazón.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Autres consignes de sécurité pour le consommateur

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement


A AVERTISSEMENT Risque de choc électrique : Cet appareil est fourni avec une fiche polarisée (une broche large) pour réduire le risque d'électrocution. Cette fiche n'entre que dans un seul sens dans une prise polarisée. Ne contrecarrez pas l'objectif securitaire de cette fiche en la modifiant de que que manière que ce soit ou en utilisant un adaptateur. Si vous ne pouvez pas insèrer complètement la fiche dans la prise, inversez la fiche. Si elle refuse toujours de s'insèrer, faire rempiacer la prise par un è ectricien.

La longueur du cordon installé sur cet appareil a été sélectionnée afin de réduire les risques d'enchevêtrement ou de faux pas causes par un fil trop long. L'utilisation d'une rallonge approuvée est permise si le cordon est trop court. Les caracteristiques électriques de la rallonge doivent être équivalentes ou superieures aux caractéristiques de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour installer la rallonge de manière à ne pas la faire courir sur le comptoir ou sur une table pour éviter qu'un enfant ne tire sur le cordon ou trébuche accidentellement.

Pour éviter la surcharge du circuit électrique, ne pas utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit que cet appareil.

Pièces et caractéristiques

Pour commander des pièces : Canada : 1.800.267.2826 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: Débalter le robot culinaire et retirer les protecteurs de la lame et du disque. Manipuler la lame et les disques avec soin; elles sont très coupantes. Laver toutes les pièces, sauf le socle, à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher.





Lame à hacher/mélanger

Utiliser pour hacher grossièrement les aliments, pour les effitocher, pour les ciseler, pour les melanger ou pour les purer.



Disque réversible à trancher/râper
Utiliser pour râper ou trancher des aliments
variés (comme le fromage,
les carottes, oignons, tomates, piments
et concombres).


Utilisation de la lame à hacher/mélanger


AL AVERTIBLE MENT

Risque de déchirures.

Tenir la lame avec soins; elle est très coupante. S'assurer que l'appareil est hors tension (OFF/O) et débranché.


NOTE: N'utiliser qu'une seule lame ou un seul disque à la fois.








Mettre le bol sur la base. S'assurer que le protecteur de la lame est enlevé pour éviter d'endommager ou d'érafler le bol. Gasser soigneusement la lame sur l'arbre du moteur.



Installer le couvercle sur le bol en s'assurant d'aligner le bec verseur du couvercle avec le bec verseur du bol.

REMARQUE: L'appareil ne se mettra pas en marche tant que les loquets du bol ne sont pas verrouillés. Ne pas forcer la fermeture des loquets.




Placer les poussoirs dans l'entonnoir.


NOTE: L'appareil ne fonctionnera pas tant que le grand poussoir ne sera pas introduit dans le verrouillage de protection. Ne pas remplir d'aliments au-dessus de la ligne de remplissage maximale (MAX).

AVERTISSEMENT Risque de déchirures : Utiliser toujours le poussoir pour charger les aliments dans l'entonnoir. NE JAMAIS INTRODUIRE D'ALIMENTS DANS L'ENTONNOIR AVEC LES MAINS OU D'AUTRES OBJETS

Utilisation de la lame à hacher/mélanger (suite)





Appuyer sur le bouton de fonction désire



Une fois le travail terminé, appuyer (OFF/O) l'appareil et débrancher la base.










Retirer soigneusement la lame de l'arbre du moteur.







Utilisation du disque réversible pour trancher/râper


A AVERTISSEMENT Risque de déchirures.

Tenir la lame avec soins; elle est très coupante. S'assurer que l'appareil est hors tension (OFF/O) et débranché.

NOTE: N'utiliser qu'une seule lame ou un seul disque à la fois.








Installer le couvercle sur le bol en s'assurant d'aligner le bec verseur du couvercle avec le bec verseur du bol.


REMARQUE: L'appareil ne se mettra pas en marche tant que les loquets du bol ne sont pas verrouillés. Ne pas forcer la fermeture des loquets.

Mettre le bol sur la base. S'assurer que le protecteur du disque est enlevé pour éviter d'endommager ou d'érafler le bol. Placer soigneusement le disque sur l'arbre du moteur en plaçant la face désirée vers le HAUT. (La lame est gravée des mots « SLICE » [trancher] ou « SHRED » [râper] de chaque côté de la lame).



Aliments plus petrts, plus minces; Mettre le grand poussoir en place. Placer les aliments dans le tube ouvert plus petit et utiliser le petit poussoir pour les introduire.

REMARQUE: Les fromages mous comme la mozzarelle devrait être placés au congélateur pendant 30 minutes avant sa transformation pour assurer une fermeté suffisante avant de le râper.




Aliments plus gros : Pousser les gros aliments à l'aide du grand et du petit poussoirs ensemble.


NOTE: L'appareil ne fonctionnera pas tant que le grand poussoir ne sera pas introduit dans le verrouillage de protection. Ne pas remplir d'aliments au-dessus de la ligne de remplissage maximale (MAX).

A AVERYISSEMENT (Bisque

de déchirures : Utiliser toujours le poussoir pour charger les aliments dans l'entonnoir. NE JAMAIS INTRODUIRE D'ALIMENTS DANS L'ENTONNOIR AVEC LES MAINS OU D'AUTRES OBJETS.


Utilisation du disque réversible pour trancher/râper (suite)






Appuyer sur le bouton de fonction désiré. Une fois le travail terminé, appuyer (OFF/O) l'appare l'et débrancher la base


A AVERTISSEMENT Risque de déchirures : Toujours débrancher l'appareil avant de retirer le couvercle.



Pour éviter tout risque de dommage à l'appareil, toujours retirer le couvercle avant de retirer le bol.



Retirer soigneusement le disque de l'arbre du moteur.





Conseils et méthodes

- Pour obtenir une consistance uniforme, commencer par les morceaux d'aliments de même taille.
 Couper les aliments en morceaux de 1 pouce (2,5 cm) avant de les passer à la lame à hacher/mélanger; laisser suffisamment d'espace dans bol pour que les aliments circulent.
- Ce robot culinaire est idéal pour hacher, mélanger, trancher ou râper la plupart des aliments. Toutefois, pour assurer un rendement optimal, ne pas utiliser le robot culiaire pour les tâches suivantes: mouler le grain, moudre les grains de café ou les épices, trancher de la viande congelée, pétrir la pâte ou concasser de la glace
- Pour hacher les aliments et obtenir des résultats optimaux, utiliser le mode d'impulsion en alternant la marche/arrêt.
- Le temps de fonctionnement dépend de la quantité d'aliments à transformer. La plupart des aliments peuvent être tranchés, hachés ou déchiquetés en quelques secondes. Si l'appareil est utilisé pour une période de temps prolongée, laisser reposer le robot culmaire pendant 4 minutes approximativement avant de poursuivre.

- Ne pas mettre en purée ou piler des légumes tels que les pommes de terre, car leur surtransformation est rapide et la texture sera collante.
- Pour trancher ou râper du fromage, utiliser seulement un fromage ferme comme le cheddar ou suisse ayant été refroidi pendant au moins 30 minutes. Le fromage doit être transformé dès sa sortie du réfrigérateur. Les fromages mous comme la mozzarelle devrart être placés au congélateur pendant 30 minutes avant sa transformation pour assurer une fermeté suffisante avant de le râper.
- Le disque réversible à trancher/râper possède une face avec une lame pour trancher et une autre avec des dents pour déchiqueter. Le nom gravé sur la lame, face vers le haut, est la fonction choisie. Placer la lame sur l'arbre du moteur en plaçant la face de coupe désirée vers le haut.
- Pour tailler les légumes en julienne, les trancher et ensuite les retirer du bol. Les empiler à nouveau. Remettre les légumes tranchés dans l'entonnoir en plaçant les tranches à la verticale. Trancher à nouveau pour obtenir des légumes taillés en julienne fine.

Tableaux de transformation

Les disques accessoires sont réversibles et dentif és. Cette ét quette doit se retrouver vers le HAUT pour obtenir la fonction desirée. Ne pas dépasser le niveau de rempiissage maximal (MAX LEVEL) indique sur le récip entitors de l'utilisation des disques accessoires.

FOODS

INCREMENDED FOR THE PARTY OF TH

PANEL STATE OF STATE	1 0000
Lame à hacher mélanger	Couper en morceaux : les nov, la viande, l'ail, les oignons, les poivrons, le celen les fines herbes, le pain (pour des miettes) et des craquer is Emincer/passer en purée : les légumes et les fruits Mélanger ; les vinaigrettes Passer en purée : les soupes et les sauces Râper ; le fromage tel que le Parmesan (refroid)
Disque à tranche (face à trancher vers le HAUT)	Les concombres, les pommes, les champignons, les carottes, es pommes de terre, le choi,

radis, les fromages à pâte fermé (refroidis)


Disque à râper (face à râper vers le choi les pommes de terre les carottes, le fromage , refroid.)

lestomates, les saucissons, les poivrons, les

Pour des résultats optimaux ne pas exceder les quantités suivantes pour hacher, émincer ou mettre en puree à laide de la lame à hacher mélanger. La ser un peu d'espace dans le bol pour permettre le deplacement des ingrédients lors de l'impulsion ou du mélange.

ALIMENT	MAXIMUM AMUUNT TO PROCESS	
Al ments secs comme de craqueins ou des no x	12 tasses (2,8 L)	
Légumes ou fruits	3 livres (1,4 kg)	
Fromage comme du parmesan ou du cheddar	40 ounces (1,2 L)	
Sauces épaisses ou trempettes	8 onces (1,9 L)	
Liquides comme des mannades ou des soupes	7 tasses (1,7 L)	

Nettoyage et entretien






Essuyer le socle, le panneau de commande et le cordon avec un linge humide ou une éponge. Pour enlever les taches rebelles, utiliser un nettoyant doux et non abrasif.

A AVERTISSEMENT Risque d'électrocution.

Debrancher l'appareil avant le nettoyage. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou la base dans tout autre liquide.



REMARQUE: Si des particules d'aliments se coincent à l'arrière de l'entonnoir, au-dessus de la poignée, placer cette partie sous l'eau courante pour rincer les particules avant de mettre au lave-vaisselle.



NE PAS utiliser le réglage "SANI" du lave-vaisselle. Les températures du cycle "SANI" peuvent endommager le produit. Toutes les pièces amovibles peuvent être lavées dans l'évier et de l'eau chaude savonneuse. Laver la lame de hacher/mélanger et le disque de trancher/râper avec prudence.

Rendez-vous sur www hamiltonbeach ca pour notre liste complète de produits et de nos manuels utilisateur la nsi que nos dé cieuses recettes et nos conseils !

Dépannage

PROBLÈME

Les vitesses et le mode d'impulsion de l'appareil ne fonctionnent pas.

Les aliments ne sont pas tranchés ou râpés uniformément.

L'appareil s'arrête et refuse de fonctionner.

CAUSE POSSIBLE/SOLUTION

- L'appareil est-il branché ? La prise fonctionne-t elle ?
- Est ce que le couvercle est verrouille en place ? Voir les chapitres « Utilisation », Installer le couvercle sur le boi en s'assurant d'aligner le pec verseur du couvercle avec le bec verseur du bol.
- Est-ce que le gros poussoir dans l'entonnoir ? Le gros poussoir doit être inséré dans l'entonnoir pour pouvoir fonctionner.
- Est ce que l'entonnoir déborde ? Ne pas remplir d'aliments au dessus de la 1 gne de rempissage maximale (MAX). Le gros poussoir doit être inséré dans l'entonnoir pour pouvoir fonctionner.
- Le bourrage excessif d'aliments dans l'entonnoir ou l'enfonçage trop fort des poussoirs risque de produire des aliments tranchés ou déchiquetés irrégulièrement. Consultez les tableaux de transformation des aliments qui indiquent les grosseurs et quantités suggérees.
- Est-ce que le couvercle est verrouillé en place ? Voir les chapitres « Utilisation » Installer le couvercle sur le bol en s'assurant d'augner le bec verseur du couvercle avec le bec verseur du bol.
- Est-ce que la prise est fonctionnelle ? Vérifier son fonctionnement avec une lampe ou un autre appareil. Le circuit a probablement été surcharge et fait sauter un fusible ou déclenché un disjoncteur.
- Mettre l'appareil hors tension (OFF/O) ; attendre 3 à 4 minutes, puis remettre sous tension
- Si aucune de ces so utions ne corrige le probleme, NE PAS tenter de réparer l'appareil Composer le numéro sans frais du service à la clientèle.

Dépannage (suite)

PROBLÈME

L'appareil dégage une odeur de prûlé.

Le régime du moteur semble faible.

Le fromage ne se râpe pas bien.

Les légumes ne se tranchent pas ou ne se râpent pas.

Particules d'aliments col és a l'arriere de l'entonno r, au-dessus de la poignée.

CAUSE POSSIBLE/SOLUTION

- Un résidu de fabrication peut se trouver sur le moteur et peut occasionner une légère odeur de brû è au cours de la premiere util sation. Ceci ne se reproduira plus. Si une forte odeur et une fumee se degagent de l'apparei, débrancher l'apparei, iMMEDIATEMENT et appeler le numéro sans frais du service à la clientele.
- Est-ce que la grosseur et la quantité d'aliments transformés sont respectées ? Consulter les tableaux de transformation pour obtenir les grosseurs d'aliments et les vitesses recommandées.
- Le fromage doit être transformé des sa sortie du réfrigérateur. Les fromages mous comme la mozzarelle devrait être piacés au congelateur pendant 30 minutes avant sa transformation pour assurer une fermete suffisante avant de le râper.
- Refrigérer les légumes à haute teneur en eau avant de les transformer. Les légumes laissés à la température ambiante sont moins fermes et ne se transforment pas aussi bien.
- Placer l'arrière de l'entonnoir sous l'eau courante pour rincer les particules avant de mettre au lave-va-sselle

Recettes

Humus au poivron rouge rôti

2 gousses d'ail

2 oignons verts, partie blanche et la moitie de la partie verte

1 boite de 15 oz (425 ml) de pois chiches, égouttés

1 pot de 14 oz (397 ml) de poivrons rouges rôtis, égouttés

1/4 de tasse (59 ml) de beurre de sésame, mélangé 2 c. à soupe (30 ml) de jus de citron2 c. à thé (10 ml) d'huile d'olive1/4 c. à thé (1,3 ml) de cumin

moulu Pincée de poivre de cayenne Sel et poivre, au goût Pincée de paprika

Croustilles pita ou légumes coupés

Instructions

1 En utilisant la lame en S, mettre le robot culinaire en marche, introduire les gousses d'ail et les oignons verts dans l'entonnoir.

2 Ajouter les pois chiches, les poivrons rouges rôtis, le beurre de sésame, le jus de citron, l'huile d'olive, le cum n, le poivre de cayenne, le sel et le poivre. Continuer la transformation jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

3 Verser dans un bol de service et garnir de paprika.

4 Servir avec des croustilles pita et ou des légumes Réfrigérer

Servir: 4à6

Salsa épicée aux légumes frais

1 oignon, pelé 1 gousse d'ail

1 piment fort (jalapeno ou « Finger Hot »), évidé, épépiné, coupé en quartier

4 tomates, coupées en quartier

1/4 de tasse (59 ml) de coriandre, tassée

1/2 c. à thé (2,5 ml) de cumin 1 c. à soupe (15 ml) de jus de limette

Sel et poivre, au goût Sauce piquante, facultative

Instructions

 En utilisant la lame en S, mettre le robot culinaire en marche, introdu re l'oignon, la gousse d'ail et le piment fort dans l'entonnoir et haché finement. Racler le bol au besoin.

 Ajouter les tomates, la coriandre, le cumin, le jus de limette, le sel et le poivre. Util ser le mode d'impulsion jusqu'à la consistance désirée, en raclant le bol au besoin. Ajouter de la sauce piquante, sì désiré.

Servir: 6 à 8

Beurre à la coriandre

1 bouquet de coriandre

1 tasse (237 ml) de beurre non salé, ramolli

Jus d'un citron Sel et poivre, au goût

Instructions

- 1 Laver la corrandre et séparer les feuilles des tiges. Combiner le beurre et es feuil es de corrandre dans le robot culinaire. Mélanger jusqu'à ce que la texture soit légère et duveteuse.
- Ajouter le jus du citron, sel et poivre au goût. Mélanger à nouveau dans le robot.
- 3 Utiliser avec les mets grilles Délicieux sur le saumon, l'espadon et le thon grillé. Réfrigérer.

Servir: 4 à 6

Recettes (suite)

Légumes à la cajun gratinés

3 courgettes movennes, tranchés à l'aide du robot. culinaire

1 oignon rouge, tranché à l'aide du robot culinaire

6 tomates juteuses, tranchées à l'aide du robot culinaire

2 c. à thé (10 ml) d'huile d'olive extra-vierge

1 1/2 c. à thé (7,5 ml) d'assaisonnement à la caiun

1 c. à thé (5 ml) de sel 1 c. à thé (5 ml) de poivre fraîchement moulu Enduit pour cuisson Garniture:

1 tasse (237 ml) de chapelure 1/2 tasse (118 ml) de parmesan. râpé à l'aide du robot culmaire

1/2 c. à thé (2,5 ml) d'assaisonnement à la cajun

Instructions

- 1. Chauffer le four à 218 °C (425 °F). Vaporiser l'enduit de cuisson sur un moule de cuisson carré de 20 cm (8 po).
- 2. Chauffer l'huile dans un grand poêlon à feu moyen
- 3. Ajouter les courgettes et l'oignon tranchés et faire sauter pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce que les légumes commencent à ramo lir.
- 4 Ajouter les tomates tranchées, l'assaisonnement à la cajun, le sel et le poivre dans le poêlon.
- 5. Faire sauter le mélange et remuer délicatement pendant 8 à 10 minutes jusqu'à ce que tous les legumes soient tendres et bien chauds. Deposer le mélange de legumes dans le moute préparé.
- 6. Combiner la chapelure, le parmesan et l'assaisonnement à la calun. Saupoudrer uniformément sur les légumes
- 7 Cuire pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que la garniture soit arillée et croustillante.

Servir: 8

Sauce pour salade au fromage bleu

1 dousse d'ail 8 oz (227 g) de fromage bleu tasse (237 ml) de mayonnaise 1/2 tasse (118 ml) de lait

1/2 tasse (118 ml) de crème sure 1/4 tasse (59 ml) de vinaigre

1 c. à thé (5 ml) de sauce Worcestershire 1 c à the (5 ml) de sucre 1/2 c. à thé (2.5 ml) de sel 14 c. à thé (1,3 ml) de posvre DOLL

blanc Instructions

- 1. En utilisant la lame en S, mettre le robot culinaire en marche et introduire la gousse d'ail dans l'entonnoir et hacher
- 2 Ajouter le fromage bleu et transformer pendant 10 secondes.
- 3. Alouter les autres ingrédients. Transformer jusqu'à obtenir un melange dans lequel subsistent cependant des morceaux.

Servir : 8 à 10

Relish à l'orange et aux canneberges

12 oz (340 g) de canneberges (fraîches sans queue ou surgelées)

1 tasse (237 ml) de sucre petite orange navel, lavée,

coupées en quartiers

3 c. à soupe (44 ml) de liqueur Grand Marnier™ ou de jus d'orange

Pincée de clou de girofle moulu

Instructions

- 1. En utilisant la lame en S. déposer les canneberges, le sucre, l'orange, la liqueur Grand Marnier ou le jus d'orange et le clou de girofle moulu dans le bol.
- 2 Transformer les ingrédients jusqu'à ce que les canneberges soient presque lisses et légèrement croquantes.
- 3. Couvrir et réfrigérer toute la nuit.

Servir: 8 à 10

Garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits achetés et utilisées aux É.-U. et au Canada. C'est la seule garantie expresse pour ce produit et est en lieu et place de tout autre garantie ou condition.

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pour une période des cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine au Canada et un (1) an a compter de la date d'achat d'origine aux É.-U. Au cours de cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou tout composant s'avérant défectueux, à notre gré, mais vous êtes responsable de tous les coûts liés à l'expédition du produit et le retour d'un produit ou d'un composant dans le cadre de cette garantie. Si le produit ou un composant n'est plus offert, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure d'un usage normal, l'utilisation non conforme aux directives imprimées, ou des dommages au produit résultant d'un accident, modification, utilisation abusive ou incorrecte. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original ou à la personne l'ayant reçu en cadeau. La présentation du reçu de vente d'origine comme preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation au titre de cette garantie. Cette garantie s'annule si le produit est utilisé autrement que par une famille ou si l'appareil est soumis à toute tension ou forme d'onde différente des caractéristiques nominales precisees sur l'étiquette (par ex. : 120 V ~ 60 Hz).

Nous excluons toutes les réclamations au titre de cette garantie pour les dommages spéciaux, consécutifs et indirects causés par la violation de garantie expresse ou implicite. Toute responsabilité est limitee au prix d'achat. Chaque garantie implicite, y compris toute garantie ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est exonérée, sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas la garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient seton l'endroit où vous habitez. Certaines provinces ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux ou indirects de telle sorte que les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

Ne pas retourner cet appareil au magasin lors d'une réclamation au titre de cette garantie. Téléphoner au 1.800 851 8900 aux É.-U. ou au 1.800 267.2826 au Canada ou visiter le site internet www.hamiltonbeach.com aux É.-U. ou www.hamiltonbeach.ca au Canada. Pour un service plus rapide, trouvez le numéro de modele, le type d'appareil et les numéros de serie sur votre appareil.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, y o lesiones a personas, incluyendo las siguientes.

- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Este aparato no se destina para util zarse por personas cuyas capacidades físicas, sensoria es o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de expenencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este electrodomestico no debe ser utilizado por niños Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños.
- 4. Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use cerca de ninos. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Verifique que el voltaje de su insta ación corresponda con el del producto.
- Para protegerse contra riesgos de descarga eléctrica no sumerya la base, motor, cable o enchufe en agua u otro l'quido.
- 7. APAGÜE el electrodoméstico (O) y, después desenchúfelo del tomacorriente cuando no este en uso, antes de armar o desarmar piezas y antes de impiarlo. Para desenchufarlo, tome el enchufe y retirelo del tomacorriente. Nunca tire de cable eléctrico.
- 8. Evite contactar partes móviles
- 9. No opere ningun aparato con cables o enchufe dañados o después de que el aparato funcione mal o se caiga o dañe de cualquier manera. El reemplazo del cable de suministro y las reparaciones deben ser efectuadas por el fabricante, su agente de servicio, o personas igualmente cal ficadas para poder evitar un peligro. Llame al numero de servicio al cliente proporcionado para información sobre examinación, reparación o ajuste.

- El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato, puede causar fuego, descarga eléctrica o lesión.
- No use su procesador de alimentos si alguna pieza está quebrada.
- 12. No use el aparato en exteriores.
- 13. Ne pas la sser pendre le cordon de la table ou du comptoir et éviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes incluant la cuisinière.
- 14. Mantenga las manos y utensil os lejos de la cuchilla móvil y del disco mientras se procesa alimento para reducir el riesgo de lesiones persona es severas y o dano al procesador de alimentos. Se puede usar un raspador de plástico SOLAMENTE cuando el procesador de alimento no funcione.
- 15. Las cuchidas estan filosas. Maneje las cuchidas de corte con cuidado cuando las coloque o quite, cuando vacíe el tazón y durante la timpieza. Almacene lejos del alcance de los niños.
- Para reducir el riesgo de les ones, nunca coloque la cuchilla cortante o disco en la base sin primero poner el tazón adecuadamente en su lugar.
- Asegurese de que la tapa esté abrochada de manera segura en su lugar antes de usar el aparato.
- 18 Nunca meta el alimento en el ducto con la mano. S empre use los empujadores de alimento.
- 19. No intente eliminar el mecanismo de entrebloqueo de la tapa.
- Asegúrese que la cuchilla o disco se hayan detenido completamente antes de remover la tapa.
- 21. Para reducir el riesgo de una lesión, asegúrese de insertar o remover la cuchilla y disco usando los concentradores provisto para tai propósito. Tenga cuidado cuando remueva la cuchilla y disco del tazon, cuando vacíe el tazón y cuando limpie.

- 22. Verifique que el artefacto esté OFF (O apagado) antes de enchufar el cable en el tomacorriente. Para desconectar, gire el control a OFF (O apagado), luego quite el enchufe del tomacorriente. Para desconectarlo, agarre el enchufe y retire del tomacorrientes. Nunca tire el cable de alimentación.
- 23. Asegurese de poner e interruptor en posición de OFF (O,apagado) despues de cada uso. Siempre use los empujadores para vaciar el ducto de alimentos. Cuando este metodo no sea posible, desconecte el cable de la toma y desensamble la unidad para remover el resto del alimento.
- 24. El aparato no fue hecho para uso comercia, profesional o industrial. Fue disenado y construido exclusivamente para uso casero solamente.
- Nunca use el aparato por un periodo más largo o con una cantidad mayor de ingredientes de los recomendados por el fabricante del aparato.
- 26 La clasificación máxima de esta unidad está basada en el uso de la cuchilla picadora mezo adora. Usando el disco para rebanar/rallar puede reguerir menos energía.

- 27. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- No use el aparato para otros usos mas que para el que fue planeado.
- 29. iPRECAUCIÓN! A fin de evitar un riesgo debido a la reconfigurac on inadvertida de la protección térmica, este artefacto no debe recibir suministro mediante un dispositivo de derivación externo, como un temporizador, o conectarse a un circuito que la empresa de servicio regularmente activa y desactiva.
- 30. Tenga cu dado si se vierte líquido caliente en el tazon del procesador de alimentos, ya que puede sa\u00e4ir expulsado del aparato debido a una formac\u00f3on repentina de vapor.
- 31. Ne pas remp ir le bol au-delà de la marque de remplissage maximum (ou de la capacité indiquée) pour éviter les risques de blessure causée par des dommages occasionnée au couvercle ou au bol.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Otra Información de Seguridad para el Cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.

A ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato es provisto con un enchufe polarizado (una pata más ancha) para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe embona únicamente en una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de obviar el propósito de seguridad del enchufe modificandolo de alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, haga que un electricista reemplace la toma.

El largo del cable que se usa en este aparato fue seleccionado para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más iargo. Si es necesario usar un cable más largo, se podrá usar un cable de extensión aprobado. La clasificación eléctrica nominal del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación nominal del aparato. Es importante tener cuidado de colocar el cable de extensión para que no se pliegue sobre el mostrador o la mesera en donde ninos puedan tirar del mismo o tropezarse accidentalmente.

Para evitar una sobrecarga eléctrica del circuito, no use otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito con este aparato

Partes y Características

Para ordenar partes:

US: 1.800.851.8900

México: 01 800 71 16 100

www.hamiltonbeach.com **Emouiador** de Alimentos Pico Vertedor Eie del Motor Pequeños Inmovible Empujador de Alimentos Grandes Ducto de Linea MAX de Llenado **Alimentos** Trabas de Tapa Tazón Tapa Base Panel de Control

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ: Desempaque el procesador y quite las cub ertas protectoras de la cuchilla y el disco. Maneie la cuchilla y el disco cuidadosamente; están muy afilados. Lave todas las partes excepto la base en agua caliente y jabonosa. Enjuague, luego seque.



Cuchilla Picadora/Mezcladora Use para cortar, rallar, picar, mezclar o hacer puré el alimento.



Disco para Rebanar/Rallador Reversible

Utilícelo para rallar o rebanar una vanedad de alimentos (tales como queso, zanahorias, cebollas, tomates, pimientos y pepinos).


Cómo Usar la Cuchilla Picadora/Mezcladora


A ADVERTENCIA

Peligro de Laceración.

Maneje la cuchilla cuidadosamente; está muy afilada. Asegúrese de que la unidad esté apagada (OFF/O) y desenchufada.


NOTA: Use sólo con una cuchilla o disco a la vez.








Alinee el tazon y la base. Asegúrese de quitar la cubierta protectora de la cuchilla a fin de evitar daños y rayones al tazón. Con cuidado deslice la cuchilla hacia abajo sobre el eje del motor.



Coloque la tapa sobre el tazón, asegurándose de alinear el pico vertedor de la tapa con el pico vertedor del tazón.

NOTA: La unidad no funcionará a menos que las trabas del tazón se hallen activadas. No fuerce las trabas para poder cerrarlas




Coloque los empujadores en el ducto de alimento


NOTA: La unidad no funcionará hasta que el empujador de alimentos grande se enganche con el bloqueo de protección. No coloque alimentos por encima de la línea MAX de llenado,

A ADVERTENCIA Peligro de Laceración: Siempre use el empujador de alimento para ingresar alimento en el ducto. NUNCA EMPUJE EL ALIMENTO POR EL DUCTO USANDO LAS MANOS O OBJETOS OTROS.


Cómo Usar la Cuchilla Picadora/Mezcladora (cont.)



Presione el botón de la función deseada.



Cuando termine, apague (OFF/O) y desconecte.




ADVERTENCIA Peligro
de Laceración: Siempre
desenchufe la unidad antes de

quitar la tapa.



Quite con cuidado la cuchilla del eje del motor







Cómo Utilizar el Disco Rebanador/Rallador Reversible


ADVERTENCIA Peligro de Laceración.

Maneje la cuchilla cuidadosamente; está muy afilada. Asegúrese de que la unidad esté apagada (OFF/O) y desenchufada.

NOTA: Use sólo con una cuchilla o disco a la vez.








Coloque la tapa sobre el tazón, asegurándose de alinear el pico vertedor de la tapa con el pico vertedor del tazón


NOTA: La unidad no funcionará a menos que las trabas del tazón se hallen activadas. No fuerce las trabas para poder cerrarlas.

Alinee el tazón y la base. Asegurese de quitar la cubierta protectora del disco a fin de evitar daños y rayones al tazón. Co oque cu dadosamente el disco en el eje del motor con el lado deseado y endo hacia ARRIBA ("SulCE" [rebanar] o "SHRED" [rallar] se encuentran indicados en cada lado de la cuchilla).



Para alimentos más pequeños y finos: Coloque el empujador de alimentos grande en su lugar. Coloque los alimentos en el tubo abierto más pequeño y use el empujador de alimentos chico para empujarlos.

NOTA: Los quesos blandos como el mozzarella debe pueden colocarse en el congelador por 30 minutos antes de procesarse para garantizar que estén lo suficientemente firmes para poder rallarlos.




Para alimentos más grandes: Empuje los alimentos más grandes utilizando los empujadores grande y pequeño en forma conjunta.


NOTA: La unidad no funcionará hasta que el empujador de alimentos grande se enganche con el bloqueo de protección. No coloque alimentos por encima de la línea MAX de llenado.

A JUN IIII Policipio del Laceración: Siempre use el empujador de alimento para ingresar alimento en el ducto. NUNCA EMPUJE EL ALIMENTO POR EL DUCTO USANDO LAS MANOS O OBJETOS OTROS.


Cómo Utilizar el Disco Rebanador/Rallador Reversible (cont.)








Siempre remueva la tapa antes de remover el tazón para evitar posibles daños al aparato.




Remueva cuidadosamente el disco del eje del motor



unidad antes de quitar la tapa.

(OFF/O) v desconecte.



ADVERTENCIA Peligro de Laceración: Siempre desenchufe la

Consejos y Técnicas

- Para una consistencia más uniforme, comience con pedazos de alimento que sean similares en tamaño. Corte el alimento en pedazos de 1 putgada (2.5 cm) antes de procesar con la cuchilla de picado/mezclado y deje espacio en el tazón para que se mueva el alimento.
- Este procesador de alimentos es excelente para cortar, mezclar, rebanar o rallar la mayoría de los alimentos. Sin embargo, para mantener un desempeño máximo, no use su procesador de alimentos para lo siguiente: moler granos, granos de café o especias; rebanar carne congelada; amasar masa; o triturar fuelo.
- Cuando corte alimentos, empujando poco a poco producirá mejores resultados
- El tiempo de funcionamiento dependerá de la cantidad de alimento a ser procesada. La mayoría de los alimentos pueden ser rebanados, picados o rallados en segundos.
 Si la unidad es usada por un período de tiempo prolongado, deje que el procesador descanse por unos 4 minutos antes de continuar

- No haga puré o masa vegetates almidonados como papas ya que pueden ser fácilmente sobre-procesadas y se volverán gomosas.
- Para rebanar o rallar queso, use sólo quesos duros como Cheddar o suizo que haya sido enfriado durante por lo menos 30 minutos. El queso debe procesarse inmediatamente después de retirarse del refrigerador. Los quesos blandos como el mozzarella debe pueden colocarse en el congelador por 30 minutos antes de procesarse para garantizar que estén lo suficientemente firmes para poder rallarlos.
- El disco para rebanar/rallar reversible tiene una cuchilla rebanadora en un lado y dientes para deshebrar en el otr. El nombre grabado en la cuchilla, viendo hacia amba, es la función seleccionada. Colóquelo en el eje del motor con el borde de corte deseado viendo hacia amba
- Para cortar alimentos en juliana, rebánelos y luego quítelos del tazón.
 Vuelva a apilar los vegetales. Coloque en el ducto de alimentos con las rebanadas en forma vertical. Rebane de nuevo para obtener vegetales con forma de palitos.

Tablas de Procesamiento


Los aditamentos de disco son reversibles y marcados. Esta marca debe ver hacia arriba para la función deseada. Cuando use aditamentos de disco, no procese más allá del NIVEL MÁX, en el Tazón.

ADITAMENTO	FOODS
Cuchilla P.cadora/Mezcladora	Cortar Nueces, carne, ajo, cebolias, p m entos, apio, hierbas, pan (para migajas), galletas Picar/Puré: Verduras, frutas Mezciar: Aderezos de ensalada Puré: Sopas, salsas Rallar: Queso como el parmesano (refrigerado)
Disco Rebanar (lado de rebanado viendo hacia ARRIBA)	Pepinos, manzanas, champiñones, zanahonas, papas, repollo, tomates, peperoni, pimientos, rábanos, quesos duros (refrigerados)
Disco para Rallar (lado de ralla viendo hacia ARRIBA)	Repollo, papas, zanahorias, queso (refrigerado)

Para mejores resultados no exceda las cantidades siguientes cuando corte, pique, o haga pure con la cuchida picadora/mezcladora. Deje algo de espació en el tazón para permitir que los ingredientes se despiacen durante el puisado o el licuado.

ALIMENTO	MAXIMIZM AMOUNT TO PROCESS	
Ingredientes secos como galletas o nueces	12 tazas (2.8 L)	
Vegetales o frutas	3 libras (1.4 kg)	
Queso como Parmesano o Cheddar	40 onzas (1 2 L)	
Salsas o dips espesos	8 tazas (1.9 L)	
Líquidos como adobos o sopas	7 tazas (1.7 L)	

Limpieza y Cuidado






Limpie la base, perilla de control, y cable con un trapo o esponja húmeda. Si fuera necesario, use un limpiador suave no abrasivo.

A ADVERTENCIA Peligro de Descarga Eléctrica.

Desconecte a electricidad antes de limpiar. No sumerja el cable, enchufe o base en ningún líquido.



NOTA: Si quedan restos de alimentos atrapados en la parte trasera del ducto de alimentos por encima de la manija, coloque el área debajo de agua corriente para eliminar los restos antes de colocarlo en el lavavajillas.



No utilice la configuración "SANI" cuando la lave en el lavavajillas. Las temperaturas del ciclo "SANI" pueden dañar su producto. Todas las piezas desmontables también pueden lavarse en el fregadero con agua caliente jabonosa. Tenga cuidado al lavar la cuchilla picadora/mezcladora y el disco para rebanar/rallar de corte.

Visite www.hamiltonbeach.com mx para ver otros productos de Hamilton Beach o para contactarnos

Resolviendo Problemas

PROBLEMA

La unidad no funciona a ninguna velocidad o Pulso.

El alimento no es rebanado o deshebrado uniformemente.

La unidad se detiene y no se vuelve a encender.

PROBABLE CAUSA/SOLUCIÓN

- ¿Está conectada la unidad? ¿Funciona la toma?
- ¿La tapa se halla trabada en su lugar? Vea las secciones de Cómo Usar. Coloque la tapa sobre el tazon, asegurandose de alinear el pico vertedor de la tapa con el pico vertedor del tazon.
- ¿El empujador de alimentos grandes en el ducto de alimentos? El empujador de alimentos grandes debe encontrarse en el ducto de alimentos para poder funcionar.
- ¿El ducto de alimentos se encuentra demasiado lleno? No coloque alimentos por encima de la línea MAX de ilenado. El empujador de alimentos grandes debe encontrarse en el ducto de alimentos para poder funcionar.
- El empacar mucho alimento en el ducto de alimentos o empujar demasiado duro con el empujador de alimentos puede causar que el alimento procesado sea rebanado o deshebrado irregularmente. Consulte las tablas de procesamiento por tamanos y cantidades recomendadas.
- ¿La tapa se halla trabada en su lugar? Vea las secciónes de Cómo Usar Coloque la tapa sobre el tazón, asegurándose de amear el pico vertedor de la tapa con el pico vertedor del tazón
- ¿Está aun funcionando la toma? Revisela conectando una lámpara u otro aparato que funcione.
 Puede que haya sobrecargado el circuito y volado un fusible o botado el interruptor de circuito.
- APAGUE (OFF/O) la unidad, déjela descansar por 3 a 4 minutos, luego vuelva a ENCENDERLA.
- Si ninguna de estas sugerencias corrigen el problema, NO intente reparar la unidad. Llame al número de Servicio.

Resolviendo Problemas (cont.)

FROSLEMA

La unidad huele a quemado.

El motor parece débil.

El queso no queda bien rallado.

Los vegetales no quedan bien rallados o rebanados.

Partículas de alimentos pegadas en la parte trasera del ducto de alimentos sobre la manija.

PROBABLE CAUSA/SOLUCIÓN

- Puede haber un residuo del proceso de fabricación aún en el motor, causando un ligero olor durante el uso inicia. Esto desaparecera. Si aparece un fuerte olor o un humo visible, desconecte la unidad iNMED,ATAMENTE y llame al numero de Servicio al Ciente.
- ¿Esta usando el tamano y cantidad de alimento recomendado a ser procesado? Consulte las tabias de procesamiento para tamaños de alimento y velocidades recomendados.
- El queso debe procesarse inmediatamente después de retirarse del refrigerador. Los quesos blandos como el mozzarella debe pueden colocarse en el congelador por 30 minutos antes de procesarse para garantizar que estén lo suficientemente firmes para poder rallarios.
- Guarde los vegetales con un contenido elevado de agua en el refrigerador antes de procesarlos.
 Los vegetales que se encuentran a temperatura ambiente no son tan firmes
 y no pueden procesarse tan bien.
- Coloque la parte trasera del ducto de alimentos debajo de agua corriente para eliminar los restos antes de colocario en la lavavajil as.

Recetas

Hummus de Pimientos Rojos Asados

2 dientes de aio

2 cebolletas, la parte blanca y la mitad de la parte verde

1 lata (15 oz /425 g) de garbanzos escurridos

1 frasco (14 oz./397 g) de pimientos rojos asados escurridos

1/4 taza (59 ml) de tahıni (pasta de sésamo) mezclada

2 cucharadas (30 ml) de jugo de limón

2 cucharaditas (10 ml) de aceite de oliva

1/4 de cucharadita (1.3 ml) de comino molido

Una pizca de pimienta de Cavena Sal v pimienta a gusto Una pizca de páprika Panes pita o vegetales cortados

Instrucciones

- 1. Utilizando la cuchilla en S y con el procesador de alimentos en funcionamiento, coloque los dientes de ajo y la cebolleta en el ducto de alimentos.
- Agregue los garbanzos, los pimientos rojos asados, el tahini, el jugo de limón, el acerte de ol va, el comino, la pimienta de Cayena, sal y pimienta. Siga procesando hasta que quede homogeneo
- 3. Coloque en un tazón y decore con páprika.
- 4. Sirva con panes pita y o vegetales. Refrigere para conservar.

Rendimiento: 4 a 6

Salsa Fresca v Picante

1 cebolla pelada 1 diente de alo

1 pimiento picante (ialapeño o serrano), sin centro, sin semillas y en cuartos

4 tomates en cuartos

1/4 taza (59 ml) de cilantro 1/2 cucharadita (2.5 ml) de coming

1 cucharada (15 ml) de jugo de

Sal v pimienta a gusto Salsa picante opcional

Instrucciones

- 1 Utilizando la cuchilla en S y con el procesador de alimentos en funcionamiento, coloque la cebolla, el diente de ajo y el pimiento picante a través del ducto de alimentos y píquelos hasta que queden pien picados. Raspe los lados del tazón si fuera necesario.
- 2. Agregue los tomates, el cilantro, el comino, el jugo de lima, sal y pimienta. Pulse hasta alcanzar la textura deseada, raspando el tazón segun sea necesario. Agregue salsa picante si lo desea.

Rendimiento: 6 a 8

Mantequilla de Cilantro

1 atado de cilantro 1 taza (237 mi) de manteguilla sin sal ablandada Jugo de un limón Sal v pimienta a gusto

Instrucciones

- 1. Lave el cilantro y separe las hojas de los tallos. Mezcle la mantequilla con las hojas de cilantro en el procesador de alimentos. Mezdie hasta que quede suave y esponiosa.
- 2 Agregue el jugo de limon, sal y pimienta a gusto. Procese para mezclar.
- 3. Utilícela en platos asados. Deliciosa con salmón, pez espada o atún asados. Refrigere para conservar.

Rendimiento: 4 a 6

Recetas (cont.)

Vegetales al Gratén Cajun

3 zucchinis medianos rebanados en el procesador de alimentos

1 cebolla roja rebanada en el procesador de alimentos

6 tornates perita rebanados en el procesador de alimentos

2 cucharaditas (10 ml) de aceite de oliva extra virgen

1 1/2 cucharaditas (7.5 ml) de condimento Cajun

1 cucharadita (5 ml) de sal

 cucharadita (5 ml) de pimienta recién molida
 Spray para cossión

Spray para cocción Cobertura:

1 taza (237 ml) de pan rallado

1/2 taza (118 ml) de queso parmesano rallado en el procesador de alimentos 1/2 cucharadita (2.5 ml) de

condimento Cajun

Instrucciones

- Caliente el horno a 425°F (218°C). Rocíe con spray para cocción una bandeja para hornear cuadrada de 8 pulg. (20 cm).
- 2. Caliente el aceite en una sartén grande a fuego mediano.
- Agregue la cebolla y el zucchini rebanados y saltee de 3 a 4 minutos hasta que comiencen a ablandarse.
- Agregue a la sartén los tomates rebanados, el condimento Cajun, la sal y pimienta.
- Saltee la mezcla, revolviendo lentamente, de 8 a 10 minutos hasta que todos los vegetales queden blandos y bien calientes. Coloque la mezcla de vegetales en la bandeja preparada.
- Mezcle el pan rallado, el queso Parmesano y el condimento Cajun. Espolvoree en forma pareja sobre los vegetales.
- Hornee de 15 a 20 minutos o hasta que la cobertura quede dorada y crocante.

Rendimiento: 8

Aderezo de Queso Azul

1 diente de ajo 8 onzas (227 g) de queso azul 1 taza (237 ml) de mayonesa 1/2 taza (118 ml) de leche 1/2 taza (118 ml) de crema agria 1/4 taza (59 ml) de vinagre

1 cucharadita (5 ml) de salsa Worcestershire 1 cucharadita (5 ml) de azúcar 1/2 cucharadita (2.5 ml) de sal 1/4 cucharadita (1.3 ml) de pimienta negra

Instrucciones

blanco

- Utilizando la cuchilla en S y con el procesador de alimentos en funcionamiento, coloque el diente de ajo en el ducto de alimentos y pique.
- 2. Agregue el queso azul y procese durante 10 segundos.
- Agregue los ingredientes restantes. Procese hasta que quede homogéneo, pero con trozos.

Rendimiento: 8 a 10

Guarnición de Arándanos y Naranja

12 onzas (340 g) de arándanos (frescos sin tallos o congelados)

1 taza (237 ml) de azúcar 1 naranja de ombligo pequeña, lavada, cortada en trozos 3 cucharadas (44 ml) de licor Grand Marnier® o jugo de narania

Una pizca de clavo molido

Instrucciones

- Utilizando la cuchilla en S, coloque los arándanos, el azúcar, el Grand Marnier[®] o jugo de naranja y el clavo en el tazón de trabajo.
- Procese hasta que los arándanos estén casi homogéneos, aunque con pequeños trozos.
- 3. Cubra y refrigere durante la noche.

Rendimiento: 8 a 10



Grupo HB PS, S.A. de C.V. Monte Elbruz No. 124 - 401 Col. Polanco V Sección, Miguel Hidalgo Ciudad de México, C.P. 11560

GARANTÍA PARA PRODUCTOS COMPRADOS EN MÉXICO		
PRODUCTO:	MARCA:	MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantia, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para productos fuera de garantia. Para mayor información llame sin costo: Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorge a partir de la fecha de compra: GARANTÍA DE 1 AÑO.

COBERTURA

- · Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defacto de fabricación incluyendo la mano de obra.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso, proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
- · Esta garantia incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

- * Esta garantia no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgasta normal, como son: cuchillas, vasos, vasos, filtros, etc.
- Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija o enchufe en mal estado, etc.

EXCEPCIONES

Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, (Uso industrial, semi-industrial o comercial,)
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de servicio.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva la garantia, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
- · Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía,

FECHA DE ENTREGA	SELLO DEL VENDEDOR	QUEJAS Y SUGERENCIAS
DÍA MES AÑO		Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse s: GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 01 800 71 16 100 Email: mexico.service@hamiltonbeach.com

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

Ciudad de México

ELECTRODOMÉSTICOS Av. Plutarco Elias Calles, No. 1499 Zacahuitzco, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 09490 Tel: 01 55 5235 2323

CASA GARCÍA Av. Patriotismo No. 875-B Mixcoac, Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03910 Tel: 01 55 5563 8723

Nuevo León

FERNANDO SEPÚLVEDA REFACCIONES Ruperto Martinez No. 238 Ote. Centro MONTERREY, 64000 N.L. Tel: 01 81 8343 6700

Jalisco

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO Garibaldi No. 1450 Ladrón de Guevara GUADALAJARA 44660 Jal. Tel: 01 33 3825 3480 Modelos: 70725, 70728

Tipo:

Características Eléctricas: 120 V~ 60 Hz 450 W

Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos los sufijos pueden ser: "Y" y/o "MX" y/o "MXY" y/o "Z".